Fiche Technique
VERSION : Février 2013

Dinitrol 6900
Laque Noir mat

FILLERS FILLERS FILLERS FILLERS FILLERS FILLERS FILLERS

Utilisation :

Peinture de base acrylique se caractérisant par un séchage rapide, un haut pouvoir couvrant et une bonne tenue d'application. Sa haute pigmentation permet de restituer la couleur tel qu'à l'origine. Sa polyvalence lui permet de pouvoir être employé comme guide de ponçage (pour le marquage des imperfections visibles après masticage) et également comme noir mat. Offre une utilisation dans de nombreux domaines tels que la carrosserie, l'industrie, mais aussi la maison, le jardin,... Compatible avec tous les systèmes standards de peintures et laques automobiles.

Données techniques :

Base :	Acrylique
Gaz propulseur :	Butane/Propane
Classification :	A1
Couleur :	Noir mat
Densité	1,02 g/cm^3
Temps de séchage :	avec 50 mµ, environ 20 min.
Température d'utilisation :	16 - 20°C Ne jamais excéder une température de stockage supérieure à + 50°C (risque d'explosion)
Conditionnement :	Aérosol de 400 ml – Carton de 10
Durée de stockage :	jusqu'à 12 mois (dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de l'humidité et à une température de +10°C à +20°C)

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat d'essais sérieux. La pertinence de ces informations doit être considérée comme des recommandations fondées sur des expériences, jusqu'à présent fondée. Toutefois, à cause des différentes méthodes utilisées et techniques d'applications, nous ne pouvons vous donner aucune garantie quant au résultat. Aucune relation juridique contractuelle n'est donc ici donnée et les éventuels contrats de vente ne mettent pas en cause des obligations secondaires.

DINOL
ZI de Brumath – BP 42
4 rue des Frères Lumière - 67170 BRUMATH
Fax : + 33 (0)3 51 08 15 85

Fiche Technique
VERSION : Février 2013

Dinitrol 6900
Laque Noir mat

FILLERS FILLERS FILLERS FILLERS FILLERS FILLERS FILLERS

Mise en œuvre :

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de rouille et de tout corps gras. Les traces d'anciennes peintures doivent également être éliminées. Pour les peintures récentes, il faut poncer jusqu'à ce qu'elles soient mâtes. Pour les supports poreux, absorbants, tel que le bois, il faut au préalable appliquer un bouche-pores. Les supports à traiter doivent être impérativement nettoyés et exempt de silicone ou produit cireux. Masquer les parties avoisinantes. La laque noir mat peut également être appliquée sur les surfaces apprêtées mais non encore poncées, afin de faire office de guide de ponçage. Avant la pulvérisation, il faut impérativement mettre l'aérosol à température (16-20°C). Bien agiter avant emploi environ 2 minutes. Pulvériser à une distance d'environ 20 - 30 cm en couches régulières et croisées.
Remarque : Lors d'une application prolongée, agiter de temps à autre l'aérosol afin d'éviter que le jet ne s'affaisse. Après application et pour une meilleure utilisation prochaine, purger l'aérosol tête en bas.

Recommandations particulières:

Stockage : Le produit doit être stocké à l'abri des rayons du soleil et ne doit pas excéder une température de 50°C (risque d'éclatement).

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat d'essais sérieux. La pertinence de ces informations doit être considérée comme des recommandations fondées sur des expériences, jusqu'à présent fondée. Toutefois, à cause des différentes méthodes utilisées et techniques d'applications, nous ne pouvons vous donner aucune garantie quant au résultat. Aucune relation juridique contractuelle n'est donc ici donnée et les éventuels contrats de vente ne mettent pas en cause des obligations secondaires.

DINOL
ZI de Brumath – BP 42
4 rue des Frères Lumière - 67170 BRUMATH
Fax : + 33 (0)3 51 08 15 85